

Инструкция Acid neutralizer

1. Используя кислотный тест, определите уровень кислотности в системе.
2. Определите объем компрессорного масла в системе обратившись к сопроводительной литературе системы или связавшись с дилером данного оборудования.
3. Добавьте нейтрализатор кислоты прямо в хладагент или компрессорное масло.
При низком уровне кислотности в системе возьмите 1 часть нейтрализатора на 64 частей компрессорного масла
При среднем уровне кислотности в системе возьмите 1 часть нейтрализатора на 48 частей компрессорного масла.
При высоком уровне кислотности в системе возьмите 1 часть нейтрализатора на 24 частей компрессорного масла.
Если компрессора из строя замените его согласно инструкциям, и для проверки системы на кислотность выполните пункты указанные выше.

ХОРОШО ВЗБОЛТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ИЗБЕГАЙТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАТОРА, ХРАНИТЕ В ПЛОТНО ЗАКРЫТОЙ УПАКОВКЕ!

CAUTION: COMBUSTIBLE-IRRITANT.

Хранить в недоступном для детей месте.